

## JCW203 床上掃除口（防水層用）

めっき部は、直接薬品等で清掃しないで下さい。  
めっきがはがれる事があります。

ふた等の損傷防止のため  
施工中は、養生をして下さい。

金具枠の上面は、仕上げ面と同じ  
高さになるように施工して下さい。

完成時には、ふた及び金具枠の  
ねじ部のごみやよごれ等を清掃  
して下さい。

水抜き孔をふさがないように  
施工して下さい。

防水層

接続管との接合部は、水もれ等が  
ないように確実に施工して下さい。

施工例:COB