

\*) 規制リングKR 施工上のお願い

KR・US工法には、必ず本規制リングKRをご使用の上、支持具の各ベース底面がスラブ上面にしっかり密着していることをご確認の上、取り外して下さい。

上階のCR継手を下階のUS継手に差すと同時に、支持具の施工を完了させた上、規制リングKRを必ず取り外し、回収の上、ご面倒ですが下記の住所にご返送下さい。

株式会社 小島製作所 物流センター  
〒511-0923  
三重県桑名市大字桑部字松ヶ下1056-5  
TEL. 0594-27-6771  
FAX. 0594-27-4949

立て管長計算図

